

ESTEIRA

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Aplicar limpa contatos no conector de Ipod
- Inspeccionar o cabo de energia
- Inspeccionar hand-grips
- Testar a chave de emergência
- Ajustar tensão/alinhamento da lona
- Calibrar tela Touch Screen
- Inspeccionar a correia de transmissão
- Limpar e lubrificar o fuso de elevação
- Limpar e lubrificar os pivôs do quadro
- Inspeccionar e limpar os roletes
- Inspeccionar e ajustar a lona de corrida
- Verificar aperto dos parafusos em geral

ELÍPTICO ASCENT TRAINER

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Aplicar limpa contatos no conector de Ipod
- Inspeccionar hand-grips
- Calibrar tela Touch Screen
- Inspeccionar a correia de transmissão
- Limpar os trilhos e roldanas
- Verificar aperto dos parafusos em geral

BICICLETA VERTICAL | HORIZONTAL | HÍBRIDA

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Aplicar limpa contatos no conector de Ipod
- Inspeccionar hand-grips
- Calibrar tela Touch Screen
- Inspeccionar a correia de transmissão
- Limpar os trilhos e roldanas do assento
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Verificar as cintas firma pé quanto a danos
- Verificar o aperto dos parafusos dos pedivelas
- Verificar folga do assento
- Limpar e lubrificar as barras do assento

CLIMBMILL

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Aplicar limpa contatos no conector de Ipod
- Inspeccionar o cabo de energia
- Inspeccionar hand-grips
- Calibrar a tela Touch Screen
- Inspeccionar a correia de transmissão
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Inspeccionar as correntes de transmissão
- Testar sensor Control Zone

ROWER

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Inspeccionar componentes quanto a danos
- Inspeccionar e limpar conjunto da roda de inércia
- Verificar se a roda de inércia está livre

BIKE INDOOR

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento com pano e anticorrosivo
- Limpar/lubrificar os trilhos do guidão/assento
- Lubrificar a rosca dos manípulos de ajuste
- Limpar/lubrificar suportes de guidão/assento
- Lubrificar o feltro da sapata de freio
- Inspeccionar a correia/corrente de transmissão
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Verificar as cintas firma pé quanto a danos
- Verificar o aperto dos parafusos dos pedivelas

KRANKCYCLE

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Lubrificar o feltro da sapata de freio
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Inspeccionar a corrente de transmissão

EQUIPAMENTO MUSCULAÇÃO

- Verificar nivelamento; ajustar se necessário
- Aspirar o interior e exterior do aparelho
- Limpar o equipamento
- Verificar aperto dos parafusos em geral
- Inspeccionar cabos de aço/cintas de borracha
- Inspeccionar as polias
- Aplicar anticorrosivo em todo o aparelho
- Inspeccionar/ajustar contador de repetições
- Lubrificar guias e uniões

Obs.: Informações detalhadas dos procedimentos e produtos a utilizar, consultar o Manual de Manutenção Preventiva Matrix.